



Rave 2


Online user manual

Conçu par des experts du plaisir, Rave offre un orgasme véritablement époustouflant. Rave est l'évolution ultime du vibreur du point G, un outil unique conçu uniquement pour le plaisir - et pour ceux qui en ont envie.

Table des matières

- 1 Rave 2 Présentation du produit
- 2 Nettoyage
- 3 Jouir
- 4 Charger
- 5 Couplage
- 6 Jouer à distance
- 7 Consignes de sécurité

1 Présentation du produit



- 1 Augmentation
- 2 Diminution
- 3 Modèles de cycles
- 5 Bouton We-vibe
- 6 Broches magnétiques Recharge
- 7 Bras interne asymétrique
- 8 Forme ajustable

2 Nettoyage



Rincer Rave 2 à l'eau chaude et sécher avec un chiffon non pelucheux. Nous recommandons l'utilisation d'un nettoyant pour jouets de qualité supérieure pour de meilleurs résultats.

3 Jouir



Ajustez la forme de Rave exactement comme vous le souhaitez. Plier et manipuler Rave avec précaution pour éviter de l'endommager.



Nous recommandons d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur le Rave et sur votre corps.




Il suffit de tourner le jouet pour que le bord de plaisir unique du Rave et sa forme asymétrique transforment les mouvements les plus doux en une satisfaction intense, délivrant des vibrations grondantes là où vous le souhaitez.



Appuyez sur le bouton We-Vibe pour contrôler le moteur à l'entrée du vagin et au point G séparément.

4 Charger



Profitez de jusqu'à 2 heures de jeu avec chaque charge. Lorsqu'il est temps de recharger, placez le chargeur sur les broches magnétiques. Après 90 minutes, votre jouet est prêt à fonctionner !



Pour jouer à distance, vous et votre partenaire devez utiliser l'application We-Vibe sur vos appareils dotés d'une application. Le Rave est alors couplé à l'appareil qui reste à portée Bluetooth.

6 Jouer à distance



Pour voyager en toute sécurité et en toute discrétion, activez la fonction de verrouillage de voyage en maintenant simultanément les boutons et pendant 2 secondes. Rave émettra deux impulsions et votre appareil se verrouillera - faites de même pour le déverrouiller ou connectez Rave au câble Recharge

7 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne l'utilisez pas sur des zones enflées ou inflammées de la peau.

Retirez les piercings ou les bijoux dans la zone génitale avant utilisation. Nettoyez toujours le produit avant et après utilisation conformément aux instructions données dans le manuel. Pour éviter d'endommager le produit, le produit et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement.

Le partage des jouets sexuels peut transmettre des maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec des utilisateurs autres que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de détérioration dans le matériau du couvercle.

Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne l'utilisez pas par voie anale ! Vérifiez régulièrement que le dispositif Recharge et le produit ne sont pas endommagés et ne l'utilisez pas s'ils le sont.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit.

Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance sur notre site web.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation de l'appareil Recharge, vérifiez le niveau de tension local, car la tension du réseau local ne doit pas dépasser la tension maximale du réseau indiquée sur l'appareil Recharge.

Le produit ne doit être chargé qu'à une très basse tension appropriée correspondant au marquage sur le produit. Le produit ne doit être chargé qu'à une très basse tension appropriée correspondant au marquage sur le produit. N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit lorsque la batterie est chargée. Ne jamais immerger l'appareil Recharge ou le câble Recharge dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Ce produit contient des piles non remplaçables. Ce produit contient une batterie Li-Ion rechargeable. Débranchez le câble Recharge de l'alimentation électrique chaque fois que le produit a été chargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, DOIT SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES :

Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé. Conservez le produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES :

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes : Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : care@we-vibe.com.

Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et nous vous renvoyons aux règles d'envoi de produits dangereux fournies par les transporteurs postaux.

Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont par ailleurs régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et le site Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de débris.

Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées de manière appropriée. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine.

Le panneau avec la poubelle barrée signifie que vous ne devez pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.

Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

Hg : La batterie contient plus de 0,0005 % de mercure en masse

Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse

Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes : Nous souhaitons attirer l'attention des propriétaires d'équipements électriques sur le fait que les anciens équipements électriques doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement enfermés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte pour être éliminés de manière appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et affiché sur les anciens appareils électriques, indique également que ces appareils doivent être collectés séparément :

Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques.

Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous renvoyer gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse care@we-vibe.com. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil séparé. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou nous contacter directement à l'adresse électronique susmentionnée.

Vous pouvez également renvoyer le matériel électrique usagé à l'un des points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage, et à d'autres formes de valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour une collecte séparée dans les groupes de collecte appropriés.

En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles de l'équipement électrique usagé avant de le remettre pour élimination. Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et Consignes de sécurité afin d'éviter les déchets, et veuillez vérifier les options de réparation possibles.

Contient

FCC ID : ZUE10001

IC : 9804A-10001

MODÈLE : RAV20B

HVIN : RAV20B

PMN : RAVE 2

FCC SDoC (We-Vibe Rave 2, RAV20B):

Responsible party - U.S. Contact Information:

WOW Tech USA

Ltd.103 Foulk Rd,

Ste. 202

Wilmington,

DE, USA

19803-3742

Attention: President

FCC and IC statements:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license exempt RSS operation if interference to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquies les informations correspondante. WOW Tech Europe GmbH hereby declares that the radio equipment type [Non-Specific Short Range Device] is compliant with Directive 2014/53/EU.

WOW Tech Europe GmbH declares that the product is also compliant with Directive 2011/65/EC (RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: we-vibe.com/legal.

ELECTRICAL RATING

Model: Rave 2

Model No.: RAV20B

3.7 V 0.6 A : Built-in li-ion rechargeable battery.

3.7 V 0.5 A : When charged using USB Charging device.

Use USB AC adaptor (not included) with power output corresponding to product rating.

Use original provided cable only.

Operation frequency (MHz): 433.32 2402 - 2480

Max. RF output power (dBm):

Device: < 3.5

Conçu au Canada.

Pat. wowtech.com/pat

WOW Tech Europe GmbHHermann-Blankenstei-Str. 510249 Berlin, Germany

CUSTOMER CARE

care@we-vibe.comwww.we-vibe.com

Emballage

Manuels

Produit

Date d'émission : 01/2023